5604-0221 グリップカッター

取扱説明書

《製品の概要》

安全且つ確実にグリップを切除出来る業務用グリップカッターです。


作業中、一貫してブレードを正しく安全な向きで保持できるよう、グリップの角度を工夫し、持ち易さと安全性、作業効率の向上を両立しています。

※※ 使用上の注意 ※※

- ・ご使用前に、《作業方法》、《ブレード交換方法》をご確認頂き、ブレードの刃の向きに注意して作業して下さい。
- ・グリップの切除には、通常、フック・ブレードを使用して下さい。それ以外の各種用途には、ストレート・ブレードを使用して下さい。
- ・スペア・ブレード格納部を開く際は、ブレードの飛び出しや怪我にご注意下さい。

《製品構成/各部の名称》





交換用 別売部品

交換用フック・ブレード(10枚入)(#5604-0222)



《作業方法》

※注意事項※ 作業時は必ず、作業イメージのように刃を身体から離す方向に作業して下さい。また、作業時に強化繊維等を使用した耐突刺・切裂手袋を装着する等、万一に備えて防護品をご利用下さい。

◎シャフトをシャフト・クランプ等で固定した上で、グリップ先端側からグリップ・エンドに向けてブレードを操作し、グリップを切断して下さい。切断した箇所から両側に開いて剥がし、グリップを取り除きます。シャフトに残ったグリップ・テープの除去には、専用の除去器具(5604-0101)やスクレイパーをご利用下さい。




《ブレード交換方法》

※注意事項※ ブレードは鋭利な刃部を備えています。交換時は必ず、手袋をしてブレードを触って下さい。下記では、 例としてフック・ブレードからストレート・ブレードへの交換を説明しています。逆の場合も同様です。使用済 のブレードは、各自治体の指定の方法に従って、処分して下さい。

- ① ブレード操作ノブを動かし、使用状態にします。
- ② ブレード固定解除ボタンを押しながら、ブレードをゆっくり抜き取って下さい。
- ③ ブレード固定解除ボタンを押しながら、ブレードを取り付けます。ブレード固定解除ボタンを一旦離し、ブレードにガタ付きが無いか、確認して位置を調整して下さい。 ストレートは、2段階、フックは3段階の位置調整が可能です。
- ④ ブレード操作ノブを元の位置に戻して、ブレードを収納します。









株式会社 ジオテックゴルフコンポーネント 千葉市中央区鶴沢町8-6 TEL. 0120-168-188 FAX.0120-655-188 http://www.geotechgolf.com/