

クリックギア 3.5+ プッシュカート「ツアーバッグキット」取付説明書

クリックギア 3.5+
プッシュカート



ツアーバッグキット(同梱)



1.ツアーキットに同梱されている上部サドルの2本のアームをサドル挿入箇所に入れてください。



2.上部サドルの部分の穴にそってアームを、ねじ穴に合うようにセットしてください。



3.ナット穴部分にナットをセットしてください。



4.サドルのネジ穴にナットが落ちない様、ネジを入れてください。



5.ドライバーでしっかりと締め付けてください。同じ様に、もう1個のネジを留めてください。

クリックギア 3.5+ プッシュカートにキャディバッグを装着する際、同梱のツアーバッグキットの装着が必要となります。本書はその取り付け方法の説明です。