

スクリュー交換時のご注意

この度は、ジオテック製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
下記内容をご確認いただき、ご理解の上でご使用いただきますようお願い致します。



- 必ず、各モデルに対応するレンチとスクリューをご使用ください。(カタログ・ホームページに記載しています。)
- スクリュー交換の際は、レンチを垂直にしっかり奥まで挿してから、締め付けてください。斜めに挿したままの作業や、しっかり奥まで差し込まれていないままの作業は、ネジ山を破損したり、本体塗装を傷付ける原因となりますのでご注意ください。
- スクリューが緩んだ状態、または必要以上の締め過ぎにご注意ください。緩んだままプレーしますと紛失や異音の原因となります。締め過ぎるとネジ山の破損する原因となります。(特にアルミニウム製は要注意)
- プレー前などには、必ずスクリューの緩みをチェックしてください。
- GTレンチⅡ(トルク式)の締め目安:カチッと1回空回りした状態できちんと締まった状態となります。(ガソリタンクの蓋(フタ)の要領です。)
- 大会、及び競技中のスクリュー脱着はルール違反となりますので、ご注意ください。
- スクリューは消耗品となりますので、紛失や交換の際は別途ご購入いただきます。
- スクリュー対応のヘッドを長時間水などに浸しますと、スクリュー穴部分から浸水する恐れがありますので、ご注意ください。