

《製品の概要》

ゴルフのストローク中、大きな割合を占めるパッティングは、適切なフィッティングにより、大きなストローク改善がのぞめます。『パターフィッティングクラブ』は、ゴルファーが自然にパッティングできる最適な構えを探し、また、その構えに適したパタークラブを見つけるフィッティングを効果的に行うことができます。

《製品構成/各部の名称》



《使用方法》

- 1- 足を肩幅に開いて、安定しつつ、ゆったりと立てるよう、スタンスを取ります。広すぎると力が入りすぎ、狭すぎると不安定になります。

踵の高いシューズや、ソールの厚いシューズは、フィッティングには適しません。通常使用しているゴルフシューズを履いて実施するのが理想です。

- 2- フィッティング・クラブのライ固定ダイヤル、長さ調整ノブを緩めた状態で、グリップを握って、パッティングの構えを取ります。基本的に、どんなスタンスでも、目線はボールの直上か、ボールより少しだけゴルファー寄りの位置になるように構えます。



- 3- ゴルファーがリラックスして構え易い、適切なポジションが見つかったら、水平器でヘッドの水平を確認・調整し、ライ固定ダイヤルを締めて、ライを確定させます。次に長さ調整ノブを締めて長さを固定します。

- 4.1- ライ、長さの確定したフィッティング・クラブを使用して、実際にパットを行います。ターゲットとして、練習用カップ等に向かってアドレスし、目線はボールの上に定めます。ゴルファーがゆったりと無理なく構えているか、注意して下さい。

- 4.2- フィッティングの確認のため、数回パットを行って下さい。

- 5- 60センチ以上の距離のパットを行いながら、最も無回転状態が短く、早く順回転が始まるロフトに調整して下さい。パット直後のボールに線を描いての目視や、音の確認のために、硬い床面でパッティングし、転がり始める音を聞くことも有効です。

順回転を開始する前の、ボールが滑っている状態を出来るだけ短くし、早く順回転に移行させることが安定したパッティングの重要な要素です。

